

DIGITAL VACUESTATE PROGRAMMING

Programmed regulation from -850 to -910 millibars.

Vacuestate programming (CKD brand; PPX model):

- To set the reading to zero, keep the 2 arrows pressed at the same time.
- Keep pressed “mode” more than 2 seconds until you see the “out 1” parameter (in the bottom row). Select with the “HYS” arrows.
- Press “mode” several times until you see “NoNc” (in the bottom row). Select with the arrows (102C) the turned on out light.
- Press “mode” several times until you see “CLOR” (in the bottom row). Select with the “G-On” arrows.
- Press “mode” several times until you see “Unit” (in the bottom row). Select with the “bAr” arrows.
- Keep “mode” pressed to exit or turn off.
- Press “mode” less than 1 second until you see “Lo-1” (on top you see the current pressure). Select with the arrows -0.910.
- Press “mode” less than 1 second until you see “Hi-1” (on top you see the current pressure). Select with the arrows -0.850.

PROGRAMACIÓN VACUOSTATO DIGITAL

Regulación programada de -850 a -910 milibares.

Programación vacuostato marca CKD modelo PPX:

- Para poner la lectura a cero mantener pulsadas las 2 flechas a la vez.
- Mantener pulsado “mode” más de 2 segundos hasta ver el parámetro “out 1” (en la fila de abajo). Seleccionar con las flechas “HYS”.
- Pulsar “mode” varias veces hasta ver “NoNc” (en la fila de abajo). Seleccionar con las flechas (102C) el piloto salida 1 encendida.
- Pulsar “mode” varias veces hasta ver “CLOR” (en la fila de abajo). Seleccionar con las flechas “G-On”.
- Pulsar “mode” varias veces hasta ver “Unit” (en la fila de abajo). Seleccionar con las flechas “bAr”.
- Mantener pulsado “mode” para salir o quitar corriente.
- Pulsar “mode” menos de 1 segundo hasta ver abajo “Lo-1” (arriba se ve la presión actual). Seleccionar con las flechas -0.910.
- Pulsar “mode” menos de 1 segundo hasta ver abajo “Hi-1” (arriba se ve la presión actual). Seleccionar con las flechas -0.850.